

## Dahlkötter & Rehpöhler Wegebau



### Profitieren Sie von der DR Wegebau GmbH

Wir können für Sie individuell und absolut zuverlässig jeden Wunsch umsetzen.

Ob große Parkplatzanlagen, lange Zuwegungen, steile Waldwege oder enge Parkanlagen. Wir machen aus Ihrem Problem ein angenehmes Projekt.

Sauber und nachhaltig sanieren wir Fußwege, Radwege, Parkplätze, landwirtschaftliche Wirtschaftswege oder Waldstraßen, die vom Kinderwagen bis zum schweren LKW-Einsatz angenehm zu befahren sind.

Lassen Sie sich von uns Ihre Wege sanieren, Ränder zurückschneiden, Gräben und Banketten in Stand setzen oder komplett neue Flächen erstellen. Ihren Ansprüchen werden wir mit kalkulierbaren Preisen gerecht.

### VORHER



### NACHHER



DR Wegebau GmbH  
Schlangenweg 35 · 33415 Verl  
Telefon 0 52 46 - 934 93 11  
Mobil 0171 24 72 05 6  
Fax 0 52 46 - 934 93 12  
info@dr-wegebau.de

## Dahlkötter & Rehpöhler Wegebau



## Ein guter Schotterweg ist besser als ein schlechter Asphaltweg

Die Firma DR Wegebau kann aus Ihrem kapputten Asphaltweg oder mit Schlaglöchern übersäten Schotterweg einen perfekt nivellierten und verdichteten Schotterweg machen. Dafür verbrauchen wir kein neues Material, sondern setzen die vorhandene Verschleißschicht wieder neu ein. Bei Wegen, in denen Materialien wie Asphalt, Beton oder Bauschutt mit einer größeren Körnung als 60 mm verbaut sind, müssen diese erst mit unserer Wegefräse auf eine Körnung von 0-45 mm runter gebrochen werden. Ist die Körnung bereits kleiner als 60 mm kommt direkt die Wegepflegefräse zum Einsatz. Diese stellt in nur einem Arbeitsgang eine komplett fertige Schotterfläche her. Dabei nimmt die Wegepflegefräse die vorhandene Verschleißschicht auf, verteilt sie gleichmäßig, nivelliert



die Oberfläche in der gewünschten Form und verdichtet alles, so dass die Fläche nach nur einem Arbeitsgang direkt befahrbar

ist. Es fallen keine hohen Facharbeiterstunden, keine Kosten für zusätzliches Material (z.B. Schotter) sowie keine weiteren Maschinenstunden (wie z.B. für Walzen, Radlader, LKWs etc.) für Sie an, somit arbeiten wir besonders effizient, schlagkräftig und kostensparend.

## Wegepflege-Fräse 0 - 60 mm Körnung



- Auffräsen der Verschleißschicht je nach Beschädigung bis max. 12 cm Tiefe
- Keine Pulverisierung des Materials
- Neumischung des vorhandenen Materials
- Wasserablaufprofil wird hergestellt
- Verschleißschicht wird fertig eingebaut
- Rückverfestigung der Fläche

## Wege-Fräse 0 - x mm Körnung

- Bricht alle Materialien, z.B. Asphalt, Beton, Bauschutt
- Körnung von 0-45 mm werden erzielt
- Neumischung der Tragschicht bis 20 cm Tiefe
- Kein Aus- und Einbau sowie kein Ab- und Antransport von Materialien nötig



Ökonomie

bedingt

Ökologie!